

# PIXEM

## KÄYTTÄJÄN MUISTILISTA

- **KÄYNNISTÄ: majakat – robotti – appi**  
varmista, että majakoiden vihreä valo palaa, käynnistä robotti, käynnistä appi ja yhdistä robottiin, aseta puhelin telineeseen
- **KESKITÄ 1. majakan (P-kirjaimessa) valo keskelle kuvaa**  
jos valo jää reunaan, kuvauskohde jää reunaan. Käännä puhelintelineettä käsin tai robottia nuolinäppäimistä, älä pyöritä itse robottia käsin.
- **IRROITA robotin virtapiuha**  
muuten se menee rikki robotin pyöriessä
- **KÄYNNISTÄ ja sammuta kello aina 1. majakan linjalla**  
tämä vähentää kohdistuksen ongelmia ja robotin hämmentymistä.  
käynnistä kello painamalla virtanappia, kunnes vihreä valo syttyy.  
Ongelmatilanteissa katso kääntöpuoli.
- **KUVAUS käynnistyy painamalla kelloa lyhyesti**  
kamera kuvaa, kun vihreä valo palaa vilkkumatta, lopeta kuvaus painamalla lyhyesti
- **MUISTA laittaa kello ja robotti latautumaan käytön jälkeen**  
tarkasta että kello on kunnolla latausalustaa vasten ja punainen valo jää palamaan
- **PARANNUSEHDOTUKSET yhteyshenkilön kautta, älä säädä itse**  
ohjeita ongelmatilanteisiin löydät kääntöpuolelta tai käyttöohjeesta

**KÄYTTÖ SALLITTU VAIN OPASTUKSEN SAANEILLE**

Yleisiä ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja:

## **Kello vilkkuu, mutta robotti ei seuraa sitä**

Kello on päivitystilassa, virtanappia on painettu käynnistäessä liian pitkään. Sammuta kello ja käynnistä se uudelleen pitämällä virtanappia pohjassa vain siihen asti, kunnes vihreä valo syttyy.

## **Robotti seuraa kelloa, mutta ei kuvaa**

Robotti ei ole yhdistänyt puhelimen appiin, puhelimen oikeassa yläreunassa olevan kuvakkeen päällä on ruksi ja robotin sininen valo vilkkuu. Yhdistä painamalla lyhyesti robotin virtanäppäintä

## **Robotti kuvaa, muttei zoomaa**

Varmista että frame-asetus on sopiva, 7-9m. tämä asetetus on puhelinkohtainen ja näkyy näytön alareunassa.

## **Kello ei pysy päällä tai käynnisty ollenkaan**

Akku on loppu, aseta kello latausalustalle ja varmista että punainen valo jää palamaan

## **Robotin valo vilkkuu epäsäännöllisesti**

Majakoissa on ongelma, varmista että kaikki ovat päällä, mikään ei ole kaatunut tai vinossa ja niiden eteen ei ole asetettu isoja esteitä

## **Robotti seuraa kelloa, mutta kuva on vinossa tai kohde reunassa**

Sammuta kello. Varmista, että puhelin on suorassa telineessä ja robotti jalustoineen on suorassa. Keskitä uudelleen 1. majakkaan ja käynnistä kello uudelleen.