



OHJEET VENEEN TALVISÄILYTYKSEEN LAITURISSA

Veneen talvisäilytys laiturissa on sallittu vain venepaikkatoimikunnan luvalla. Lupanomus on toimitettava seuran toimistolle tai satamamestarille 31.8. mennessä.

Laiturissa talvehtivat veneet tulee siirtää ennen veden jäätymistä **H-laituriin** satamamestarin osoittamaan paikkaan.

Talvisäilytyksessä huomioitavia asioita:

- veneen keula tulee olla laituriin päin ja perä kiinnitettynä poijuun
- laiturin ja veneen keulan väliin on jätettävä vähintään 1,5 metrin väli
- veneen omistaja vastaa itse lankongin hankinnasta
- vierekkäisten veneiden väliin on jätettävä vähintään yksi tyhjä paikka
- veneen akselin läpivienti tulee varmistaa, jotta se pitää koko talven
- kansilinjän alapuoliset aukot ja läpiviennit tulee tulpata venttiilillä tai tapittamalla
- poiju- ja keulaköydet tulee löysätä välittömästi veneen jäädyttyä kiinni

Mikäli venettä ei voida talven ajaksi kiinnittää keula edellä H-laituriin, tulee kylkipaikasta sopia hyvissä ajoin etukäteen satamamestarin kanssa.

Kylkipaikalla talvehtivien tulee huolehtia siitä, että vene jäätyy vähintään kahden metrin päähän laiturista. Köydet tulee irrottaa laiturista välittömästi veneen jäädyttyä kiinni, jotteivät laiturirakenteet rikkoonnu veneen kallistuessa ulospäin.

Satamamestari ohjeistaa tarvittaessa talvisäilytykseen liittyvissä käytännön asioissa.