

 yksinkertaisesti viisas... Selega Tuote Oy www.selega.com	0058 Digitaalisäätimen asettelu	JAKOKESKUS / Valonsäätimet / 0058 Valonsäädin LED Eltako, Digi / 0058 Lyhyt ohje 250217 Kopiointi kielletty ilman Selega Tuote Oy:n lupaa
---	--	--

Säätimen asettaminen 1- tai 2-nappi -ohjaukseen:

1. Kytke säätimelle sähkö (230Vac)
 2. Näytön vilkkuessa vaihdetaan kieli:
 - SET-napilla, kunnes näytössä on GB (englanti)
 - MODE -napilla hyväksytään
 3. Jos näytössä on EUD -toimintamoodi, niin säädin on 1-nappimoodissa
 Jos haluat muuttaa 2-nappimoodiin, niin
 - MODE -napilla näyttö vilkkumaan
 - SET -napilla, kunnes näytössä on DSD (=2-nappimoodi)
 - MODE -napilla, kunnes näyttöön jää DSD ja vilkkuminen loppuu
- (takaisin 1-nappi -ohjaukseen toistetaan kohta 3 niin, että näyttöön jää EUD)

Valikon rakenne ja siinä liikkuminen:

Päävalikko: EUD - DSD - Udo - STS - MIN - MMX - GG - R - ON - OFF

MODE-nappi laittaa näytön vilkkumaan.

SET -nappi siirtää päävalikossa oikealle.

Halutun päävalinnan kohdalla MODE -napilla kuljetaan alaspäin, esim:

DSP

MI%

MA%

MEM

SO

ESL

LED

Vilkkuminen loppuu

Asettelluun pääsee aina SET-napilla.

Säätimen omassa ohjeessa on kerrottu eri muuttujien vaikutukset.