

KÄYTTÖOHJE SPEARHEAD MULTICUT 300 KESANTOMURSKAIN

1. Kytke kone traktorin kolmipistenostolaitteeseen.
2. Kytke nivelakseli. HUOM! TARKISTA, ETTÄ AKSELIN SUOJUS ON EIJÄ.
3. Nosta kone ilmaan ja tarkista renkaiden kunto. (Venttiileitä on silloin tällöin poikki ja rengas tyhjä tai pois vanteelta) Suositeltava ilmanpaine n. 3,5 bar.
4. Käynnistä kone
5. Laske kone maahan ja tarkista korkeus. tarvittaessa muuta sänkikorkeutta muuttamalla tukipyörien korkeutta. Säädä työntövarsi, niin että kannatinvaijerit ovat hieman löysällä leikkuukorkeudessa, niin, ettei koneen perä ala pomppia irti maasta ajon aikana epätasaisuuksissa. PYSÄYTÄ KONE SÄÄDÖN AJAKSI!
6. Nosta ulosottoakselin kierrokset 1000 rpm ja aja.
7. Työskentelyn jälkeen puhdista koneen kansi ja voimansiirron kotelo paineilmalla tms. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ!
8. Palauta kone. Ilmoita mahdollisista vioista koneenhoitajalle!