



KUVAUSSETIN PYSTYTTÄMINEN

Mistä kuvaussetti koostuu?



Kuvaussetti koostuu kahdesta eri repusta:

- yksi **punainen** TAI valkoinen SolidSport –reppu
- yksi musta pitkulainen kolmijalkareppu

Jalustan pystytys



1. Avaa kolmijalkareppu ja ota jalka ulos laukusta
2. Tarkista kiinnitysosat ja levitä jalat erilleen toisistaan
3. Ruuvaa kiinnitys/kiristys – kohdat auki ja aseta jalusta haluamaasi korkeuteen ja kiristä jalat

Kameran asentaminen (**punainen reppu**)



1. Ota IPAD (valmiiksi asennettu kiinnikkeeseen) repusta.
2. Liu'uta IPAD kuvanmukaisesti paikoilleen (keskelle), painamalla sinistä nappia lukitus aukeaa ja telineen saa paikalleen.
3. Kiinnitä repusta löytyvä mikrofoni omalle paikalle kameran päälle ja pyöritä kiristysosa kiinni, jotta kamera on tukeva

Kameran asentaminen (valkoinen reppu)



1. Ota IPAD (valmiiksi asennettu kiinnikkeeseen) repusta.
2. Kiinnitä napsauttamalla ja lukitsemalla (kuvan näyttämällä tavalla) IPAD kiinni jalustaan.
3. Kiinnitä repusta löytyvä mikrofoni omalle paikalle kameran päälle ja pyöritä kiristysosa kiinni, jotta kamera on tukeva

Kamerasetti
on nyt valmis
kuvaamiseen!

