Operatiiviset päivät 2026
25. – 27.11.2026

Tietoja ja ohjeita rakentajille

Näytteilleasettajan on tiedotettava edelleen osastonsa suunnittelijoille ja rakentajille alla olevat osastojen rakentamista koskevat ohjeet. Niistä poikkeaminen on sallittua vain järjestäjän tai Messukeskuksen kirjallisella suostumuksella.

Sisällysluettelo

Rakennusaika 2
Purkaminen 3
Pysäköinti 3
Tilojen suojaus 5
Osastojen sähköasennukset ja valaistus 6
Ripustaminen 6
Vesi, viemäri ja paineilma 7
Heliumilmapallot 7
Langattomat mikrofonit osastoilla 7
Moottoriajoneuvot osastolla 8
Varastointi ja osastoille saapuvat tavaralähetykset 9
Paloturvallisuus 10
Siivous 11
Ravintolapalvelut 11

Järjestelyaikataulu

Rakennusaika

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta ja hänellä on vastuu valvoa ohjeiden noudattamista.

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman kokonaisturvallisuudesta.

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa turvallisuudesta rakenteiden, näyttelyesineiden ja osastolla tapahtuvan toiminnan osalta.

Tapahtumarakentaja vastaa rakentamisen turvallisuudesta rakentamallaan osastolla niin esine- kuin henkilövahinkojen osalta.

Nämä ohjeet on toimitettava edelleen tapahtuman suunnittelijoille ja rakentajille.

Tiedot perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmiin sekä Pelastustoimen lainsäädäntöön.

Tähän ohjeeseen on koottu ainoastaan keskeisimmät alan säädösten edellytykset.

Rakennusaikana käytössä olevat huolto-ovet ovat V11-ovi ja kevyelle tavaralle Siiven sisäänkäynti ks. kartta. Ajoneuvot voivat ajaa V11-ovelle auton pikaista purkua varten. Kun tavarat on purettu, auto on viipymättä ajettava pois huoltotunnelista. Autojen tyhjäkäynti huoltotunnelissa on kielletty.

V11 ja Siiven sisäänkäynnin oville on varattu rajoitetusti kumipyöräisiä kuljetuskärryjä tavaran osastoille kuljettamista varten. Kuljetustarpeen niin vaatiessa näytteilleasettaja voi ottaa yhteyttä huolitsijaan. Niemi® Messupalvelut Oy:n yhteystiedot löytyvät näyttelyn perustiedoista.

Kaikkiin raskaisiin tavarankuljetuksiin on käytettävä V11-ovella sijaitsevaa tavarahissiä. Kuljettamiseen on käytettävä kumipyöräisiä pumppukärryjä, joita löytyy V11- ovelta (perinteiset nylon-renkaat eivät käy).

Kuljetuskärryjen kanssa liikuttaessa on pyrittävä kulkemaan kovilla lattiapinnoilla. Kärryjen pyörien tulee olla pehmeät. Tiloissa liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, varoen seiniä ja ovenpieliä. Tarvittaessa lattia tulee suojata.

Purkaminen

Osastojen purkamisen saa aloittaa turvallisuussyistä vasta tilaisuuden päätyttyä. Tilat on luovutettava takaisin Suomen Messuille samassa kunnossa kuin ne olivat näytteilleasettajan käyttöön annettaessa. Alueelle jääneet tavarat siirretään huolitsijan (Niemi® Messupalvelut Oy:n) toimesta pois näyttelyn purkuajan päätyttyä. Tavarat ovat noudettavissa huolitsijan varastosta kuukauden kuluessa. Suomen Messut veloittavat syntyneet kustannukset näytteilleasettajalta. Poikkeavasta menettelystä on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa etukäteen.

Messukeskus ei korvaa osastoilta varastettua tavaraa.

Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu Messukeskuksen pysäköintialueella tai parkkitalossa. Pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueella on aina maksullista.

Messukeskuksessa on käytössä EuroParkin puomiton Autopay-pysäköintijärjestelmä. Järjestelmä perustuu rekisterinumeroiden tunnistukseen sisään- ja ulosajon yhteydessä.

Pysäköintimaksu 16 € oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana. Ennakkoon ostamalla taksa kevenee sitä edullisemmaksi, mitä useamman vuorokauden pysäköit.

Maksutapavaihtoehdot. Näin voit maksaa pysäköinnin:

- Messukeskuksen maksuautomaateilla. Automaatista on mahdollista tulostaa pysäköintikuitti maksutapahtuman päätteeksi. Kuitin voi myös tilata matkapuhelimeen. Maksukortteina käyvät yleisimmät Electron-, pankki- ja luottokortit. Maksukortilla tulee olla sallittuna verkkomaksaminen, jotta kortin käyttö on mahdollista. Yhdistelmäkorteissa voi valita, meneekö veloitus pankki- vai luottopuolelta. Maksuautomaatilla ei ole käteismaksumahdollisuutta.
- Ostamalla ennakkoon yhden tai useamman päivän pysäköinnin Europarkin nettisivuilla www.autopay.io

- Autopayn nettisivuilla osoitteessa www.autopay.io 48 tunnin kuluessa pysäköinnin päättymisestä. Tämä ei vaadi kirjautumista tai rekisteröitymistä palveluun.
- Mobiilimaksuna EasyPark-sovelluksella, jonka voi ladata App Storesta, Google Play -kaupasta tai Windows-kaupasta.
- Rekisteröitymällä Autopay-järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa www.autopay.io, minkä jälkeen rekisteröityjen ajoneuvojen pysäköintimaksut veloitetaan automaattisesti järjestelmään lisätyltä maksukortilta.

Huom! Lastaus- ja purkualueella pysäköinti on kielletty.

Lisätietoa: https://messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/
Europark Asiakaspalvelu: info@europark.fi, puhelin 020 7907 330.

Ohjeita osastojen suunnitteluun

Näyttelyalueella lattiamateriaali on suurimmilta osin julkisiin tiloihin tarkoitettua antistaattista, kokolattiamattoa. (Emme kuitenkaan suosittele erillistä mattoa, koska se ei pysy kunnolla kiinni matossa). Käytettäessä erillistä mattoa tulee se asentaa levyn päälle. Osassa aluetta lattiamateriaali on luonnonkivilaattaa ja käsiteltyä betonia.

Teippauksessa luonnonkivilattiaan ja betonilattiaan voidaan käyttää ainoastaan kevytliimaista teippiä.
Esimerkkejä hyväksytyistä teipeistä:
- Palamatolle: Boxon 4108, messuteippi 11735 tai Stokvis N202056GR2550
- Rullamatolle: Boxon, messuteippi 11744 tai Stokvis 239110YE5050
- Tai muut vastaavat kevytliimaiset teipit

Mikäli osastolla on käytetty somisteiden tai maton kiinnittämiseen liian vahvaliimaista teippiä (ilmastointiteippi, karhuntarra, maalarinteippi), laskutamme jälkikäteen aiheutuneet siivouskulut näytteilleasettajalta.
Kierrätäthän messumatot oikein
Kehitämme ja tehostamme messumattojemme kierrätystä varmistaaksemme, että tapahtumat toteutuvat mahdollisimman vastuullisesti ja että kierrätys toimii sujuvasti.
1.10.2025 alkaen ainoastaan Messukeskukselta tilatut messumatot voi jättää tapahtuman jälkeen Messukeskukseen kierrätettäväksi. Jos käytätte muita kuin Messukeskuksesta

tilattuja messumattoja, pyydämme teitä huolehtimaan niiden poisviemisestä tapahtuman päätyttyä.
Kiitos, että olette mukana edistämässä kestävämpiä tapahtumia!

Lattiapintojen kantavuus on enintään 400 kg/m² tasaista kuormaa, pistekuormaa enintään 3000 kg. Tiloissa olevat lattiakaivojen kannet eivät kestä kuormitusta.

Näyttelyalueella olevien kiinteistön kalusteiden käyttö ei ole sallittua.
Myöskään näyttelyalueen kiinteisiin rakenteisiin ei saa kiinnittää mitään.
Mahdollisista luvattomista ripustuksista ja kiinnitysjäljistä aiheutuvat korjauskustannukset laskutetaan jälkikäteen vahingon aiheuttaneelta näytteilleasettajalta.

Tarkista tapahtuman osanottoehdoista näyttelykohtaiset ohjeet yli 250 cm korkeista rakenteista ja veloitukset lisämainostilasta. Kaikki vakiorakennekorkeuden 2,5m ylittävät rakenteet on sijoitettava vähintään kahden (2) metrin päähän naapuriosastosta, ellei näytteilleasettaja itse kirjallisesti toisin sovi naapuriosaston kanssa. Tämä ei koske näyttelyesineitä.

Vastuut
Näyttelyesineet ovat näytteilleasettajan omalla vastuulla ja suosittelemmekin hankkimaan tarpeelliset vakuutukset sekä varmistamaan että helposti irrotettavat tavarat ovat lukkojen takana silloin kun osaston henkilökuntaa ei ole paikalla.

Näyttelyrakenteet, -kalusteet ja -sähköt voitte tilata osastollenne eMessukeskus -verkkopalvelun kautta. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tilojen suojaus

Rakenteiden tulee olla valmiiksi maalattuja ja käsiteltyjä paikalle tuotaessa.
Maalaaminen tai muu vastaava työ ei ole sallittua näyttelyalueella. Matot on suojattava huolellisesti, mikäli on vaaraa niiden tahrautumisesta.
Osastorakentamiseen liittyviä tavaroita ei saa laittaa nojaamaan vasten kiinteistön rakenteita (seinät, pylväät, ovet jne.) rakennus- ja purkuaikana.

Osastojen sähköasennukset ja valaistus

Näyttelysähköistyksestä ja kaikista sähköasennuksista Messukeskuksen tiloissa vastaa nimetty yhteistyökumppani.

Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Laitteiden tulee täyttää SFS 6000-7-711 -standardin mukaiset vaatimukset. Alle 20 A pistorasiaryhmät on varustettava 30 mA:n vikavirtakytkimellä.

Pyydämme erityisesti huomioimaan, että jokaiselle näyttelyosastolle, jolla käytetään sähkölaitteita, on tilattava sähkö erikseen. Tällä tavoin vältämme ylikuormitusvaaran. Messukeskuksen kiinteät pistorasiat (seinissä tai pylväissä) eivät myöskään ole näytteilleasettajien käytössä. Mikäli osastolle on otettu sähköä toiselta osastolta tai suoraan kiinteistä pistorasioista, laskutamme jälkikäteen kyseiseltä näytteilleasettajalta pistorasian (16A 230V 3,6 kW) hinnan lisättynä +50 % tekniikan hinnankorotuksella.

Trussi- ja valopuomiripustukset tilataan Suomen Videoviestintä SVV Oy:ltä, puh. 040 450 3258, svv.myynti@messukeskus.com Myös lisätiedot tilakohtaisista ripustusmahdollisuuksista Suomen Videoviestintä SVV Oy:ltä. Mahdollisesti tarvittavat ripustusmateriaalit yms. veloitetaan erikseen.

Ripustaminen

Ripustaminen tilan katosta tehdään aina Suomen Messujen toimesta. Kun asiakas haluaa ripustuksia, tulee niistä toimittaa tiedot ja tarvittavat piirrokset tekniikan myyntipäällikölle, viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden alkua.
Ripustaminen on mahdollista Siivessä vain rajoitetuilla alueilla. Kaikki ripustukset tulisi varmistaa etukäteen paikan päällä. Mitkään banderollit eivät saa peittää näkyvyyttä hätäpoistumisteille tai sammuttimille.

Annamme kustannusarvion kevyille alle 15 kg / piste sekä raskaammille yli 15 kg / piste ripustuksista asiakkaan tarjouspyynnön perusteella. Asiakas toimittaa materiaalit vähintään 5 päivää ennen tilaisuutta jotta kalustepalvelu voi varmistaa, että heillä on kaikki tarpeellinen ripustuksen tekemiseen.

Banderolleissa tulee olla ”lippusolat” ylä- ja alapäässä sekä lippusoliin tulevat tangot. Itse ripustamiseen tulevat Narut, siimat, vaijerit, lukot löytyvät suomen messuilta.

Somistamiseen käytetyn kankaan tulee olla ensisijaisesti paloluokiteltua materiaalia, luokka SL-2 (B-s1, d0) ja niistä tulee olla paloluokitustodistus.

Muussa tapauksessa tulee ne palosuojata. Palosuojauksesta on esitettävä luotettava selvitys.

Vesi, viemäri ja paineilma

Näyttelyalueelle ei ole mahdollista saada vesi-, viemäri- tai paineilmaliitäntöjä.

Heliumilmapallot

Heliumilmapalloja voi osastoilla käyttää ainoastaan somisteina. Messu- tai tapahtumavieraille ei näyttelyosastoilta voi jakaa heliumpalloja. Veloitamme näytteilleasettajalta tarvittaessa jälkikäteen näyttelyn jälkeisestä heliumpallojen siivous- ja poistotyöstä aiheutuvat kustannukset (mm. kattorakenteista palloja poistettaessa tarvittavasta nostokalustosta aiheutuvat kulut).

Langattomat mikrofonit osastoilla ja WIFI

Mikäli tilaisuudessa käytetään asiakkaan omaa langatonta mikrofonijärjestelmää ja/tai dataliikennettä, tulee siitä sopia etukäteen Suomen Messujen av-partnerin, Suomen Videoviestintä SVV Oyn kanssa.

Mikkitaajuudet pitää ilmoittaa 7 päivää ennen rakentamisen alkamista osoitteeseen svv.myynti@messukeskus.com.

Ilmoitathan sähköpostissa tapahtuman nimen, osastosi numeron (mikäli sinulla on osastonumero) sekä käyttämäsi mikkien määrän, merkin, mallin sekä taajuusikkunan, esim: Kirjamessut, 6p100, 5 kpl Shure, ulxd g51, 470-534MHz. SVV Oy:ltä otetaan yhteyttä ennen messujen alkua, jolloin he antavat taajuusikkunan, jolla voitte operoida.

Langattomat mikkitaajuudet pitää ilmoittaa Messukeskukselle, jotta vältytään taajuuspäällekkäisyyksiltä, ja näin varmistetaan, että kaikkien messut onnistuvat. Taajuusikkunoita on rajattu määrä, minkä takia niiden ilmoittaminen on ehdottaman tärkeää. Mikäli messujen tai tapahtuman aikana löydetään langaton mikki, jonka taajuutta ei ole ilmoitettu etukäteen, SVV Oy:llä on oikeus vaihtaa ko. mikrofonin taajuutta tai vaihtaa mikki langalliseksi, jos mahdollista.

Mikäli tuotte langalliset mikit äänentoistoonne, niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa SVV Oy:lle.

Lisätietoja asiasta, puh. 040 450 3258, email: svv.myynti@messukeskus.com

Yritysasiakkaitamme palvelee Helsingin Messukeskuksessa oma langaton verkko nimeltä Exhibitors Salasana verkon käyttöön: Expo124578
Verkko on erillinen kävijöidemme käyttämästä Messukeskus-verkosta.

Näytteilleasettajat eivät siis tarvitse omaa langatonta verkkoa tai omia tukiasemia halleissa. Näytteilleasettajien itselleen rakentamat verkot häiritsevät toisiaan tai jopa estävät toistensa sekä Messukeskuksen toteuttamien verkkojen toiminnan.
Mikäli tarvitset oman wifi-tukiaseman, esimerkiksi langattomien tuotteiden sisäverkon luomiseen tuote-esittelyssä, voit tilata osastolle langattoman, salasanalla varustetun WPA2-verkon Suomen Videoviestinnältä: svv.myynti@messukeskus.com
Suomen Videoviestintä valvoo tapahtumien Internet-liikennettä ja pyrkii toiminnallaan edistämään tasavertaista verkkokäyttöä.

Moottoriajoneuvot osastolla

Näyttely- tai kokousalueelle esittelyä varten sijoitetuista ajoneuvoista, kuljetusvälineistä sekä työkoneista (myöhemmin tekstissä kalusto) tulee olla virta pois kytkettynä pääkatkaisijasta tai akun kengän tulee olla irrotettuna.
Virta voidaan kuitenkin pitää kytkettynä, seuraavien edellytysten täyttyessä

- esittely edellyttää virran kytkettynä pitämistä
- kalusto on uutta ja käyttämätöntä
- virta-avaimet säilytetään niin, ettei yleisö pääse niihin käsiksi
- esittelytilaan sijoitetaan vähintään teholuokan 27A144BC jauhesammuttimia tai vähintään teholuokan 21A 144B vaahto- tai nestesammuttimia seuraavasti:
- kaluston määrä 1 - 3 kpl, 1 sammutin
- kaluston määrä 4 - 7 kpl 2 sammutinta
- esittelytarpeesta ja kaluston määrästä tehdään ilmoitus Suomen Messujen Palveluvastaavan toimistolle viimeistään 45 päivää ennen tapahtuman alkua.
- Mikäli osastolla on moottoriajoneuvoja, vuokramattoina käytetään rullamattoa.

Käytetylle tai itse rakennetulle kalustolle luvan virran kokoaikaiselle kytkettynä pitämiselle myöntää Palveluvastaavan toimisto.

Tapahtuman järjestäjä valvoo määräysten noudattamista. Kalusto, jonka osalta määräystä ei ole noudatettu, voidaan siirtää omistajan kustannuksella pois tiloista.

Sähköautoja/-moottoripyöriä, hybridi ajoneuvoja tms. voi sijoittaa Kokoussiipeen turvallisuussyistä vain erikseen määritellyille paikoille ja tämä on sovittava ennakkoon. Mahdollisen palon syttyessä, auto tulisi olla helposti hinattavissa pois tiloista ja se ei Siiven puolella ole mahdollista.

Varastointi ja osastoille saapuvat tavaralähetykset

Mikäli teillä on tarvetta tavaroiden varastoinnille ennen tilaisuutta, sen aikana tai jälkeen, olethan yhteydessä yhteistyökumppaniimme
Niemi® Messupalvelut Oy

Palvelu on maksullinen ja tilattava aina etukäteen. Niemi Messupalvelut, puh. 020 554 5670, expo@niemi.fi

Mikäli toimitatte lähetyksiä osastollenne tavarantoimittajien kautta, huolehdittehan itse lähetysten vastaanottamisesta paikan päällä. Suomen Messujen henkilökunta ei voi kuitata lähetystä vastaanotetuksi puolestanne.

Lähetysosoite merkitään seuraavasti:

Messukeskus / Kokoussiipi
Tapahtuman nimi
Näytteilleasettajan nimi + osastonumero / tila
Messuaukio 1
00520 HELSINKI

Tavaroiden varastointi ei ole mahdollista ennen tilaisuutta, sen aikana tai jälkeen muualla kuin Messukeskuksessa toimivan huolitsijamme, Niemi Messupalvelut, tiloissa. Pahvilaatikoita, kuormalavoja yms. ei voi paloturvallisuusmääräysten vuoksi varastoida näyttelyalueella.

Paloturvallisuus

Messukeskuksessa on automaattinen sprinkleri vesisammutusjärjestelmä, joka asettaa rajoituksia osaston kattamiselle. Näyttelykatos tai muu peittävä esine ei saa vaarantaa sammutusjärjestelmän toimintaa.

Osaston kattamiseen, verhoamiseen ja somistamiseen käytetyn materiaalin tulee olla paloluokiteltua, luokka Sl-2 (B-s1, d0) tai se täytyy palosuojata. Paloluokiteltu harsokangas tai palamaton ritiläkate täyttävät asetetut vaatimukset. Ritiläkatteen aukkorakenteen tulee olla säännöllinen katettavalla pinta-alalla. Teltat eivät täytä vaatimuksia harsokatosta, vaan ovat umpikatteita.

Katteesta on toimitettava selvitykset Suomen Messujen tekniselle neuvojalle viimeistään 45 päivää ennen tapahtumaa hyväksymistä varten. Näyttelykatoksen aiheuttaman alkusammutuskaluston ja palovaroittimien määrän päättää Palveluvastaava.

Styroksia saa käyttää jos se on S-laatua ja siitä on toimitettava luokitustodistus.
Ohjeet perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan sekä palo- ja pelastustoimesta annettuihin lakeihin ja asetuksiin. Tarkempia tietoja löytyy tästä kansiosta otsikolla ”Ohjeet osastojen rakentamisesta ja paloturvallisuudesta”. Palosuojattujakin paloherkkiä materiaaleja käyttäville osastoille suosittelemme vähintään 27A 144B C jauhesammuttimen sijoittamista osastolle. Aaltopahvin käyttö osastosomisteissa on kokonaan kielletty.

Osastojen väliin jääviä alueita, esim. tekniikkatiloja tai osastojen taustatiloja, ei saa paloturvallisuusmääräysten takia käyttää varastointiin. Palopostit on jätettävä vapaiksi.

* EPS-eristeiden (esim. styroksi) käyttö kokoontumistiloissa on mahdollista. Materiaalin on oltava aina S-laatua. Todistus materiaalin laadusta sekä testaustodistus paloluokasta on oltava toimitettuna Palveluvastaavan toimistoon.

Muistattehan lukea myös liitteenä olevat ohjeet: Näyttelyrakentaminen ja turvallisuus Messukeskuksessa. Lisätietoja paloturvallisuusasioista antaa Messukeskuksen Palveluvastaavan toimisto, puh. 040 450 3253

Siivous

SOL siivouspalvelut siistivät yleistilat näyttelypäivien välissä. Messukeskuksessa toimii nykyaikainen jätteiden lajittelu, ja messujen rakennus- ja purkuaikoina kaikilla näytteilleasettajilla on mahdollisuus jättää osastollaan syntyneet jätteet siivoushenkilökuntamme lajiteltavaksi. Pakkausjätteitä varten tulee näyttelyalueelle suuret jäteastiat.

Näytteilleasettajat vastaavat näyttelyosastojen siisteydestä. Osastosiivoustilaukset voi tehdä SOL Siivouspalvelulle, puh. 040 561 7848, sol@messukeskus.com

Ravintolapalvelut

Messukeskus Restaurants & Event Cateringilla on yksinoikeus ravintolatoiminnan ja siihen liittyvän vähittäismyynnin harjoittamiseen Messukeskuksessa. Tämän yksinoikeuden nojalla Messukeskus Restaurants & Event Cateringilla vastaa kaikista pysyvistä ja tilapäisistä ravintola- ja anniskelupaikoista Messukeskuksessa sekä myös tarjoilusta osastoilla.

Lisätietoja, messukeskus@noho.fi