


KUULOKOJEEN VÄLILETKUN VAIHTO

- Kuulokojeen väliletku tulee vaihtaa 1-2 kuukauden välein.
- Vanha väliletku kovettuu, keltaantuu, sitä on vaikeampi irrottaa ja kuulolaitteen koukku voi rikkoutua.
- Vanha väliletku myös löystyy päistään, osat irtoilevat toisistaan ja kuulokoje voi pudota korvasta (kadotessa korvausvelvollisuus)
- Koje vinkuu ja sillä kuulee huonommin, ellei väliletkua vaihdeta.

TEE NÄIN:

1. Irrota väliletku korvakappaleesta ja kuulokojeen koukusta.
2. Mittaa uuden väliletkun pituus vanhan väliletkun mukaan.
3. Liitä uusi letku hyvin korvakappaleeseen ja kojeeseen.
4. Väliletku on työnnettävä kojeen koukun päälle noin 2-3 mm matkalta.



TULE KUULOLÄHIPALVELUTUNNILLE, JOS SINULLA ON VAIKEUKSIA LETKUN KANSSA. SIELLÄ SINUA AUTETAAN.