

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN PALJUN KÄYTTÖÖNOTTOA

PALJUN ASETTELU

1. Etsi mahdollisimman tasainen ja suora paikka kärrylle.
2. Laske peräkärryn nokkapyörä maahan.
3. Kiilaa renkaat.
4. Irrota kärry auton vetokoukusta.
5. Muista irrottaa myös peräkärryn sähköliitin auton pistokkeesta.
6. Säädä kärry vaakatasoon nokkapyörän avulla.
7. Laske kärryn sivuilla olevat tuet maahan ja kiristä tiukasti.
8. Varmista, että kärry on tukevasti paikoillaan.
9. Älä jätä kärryn painoa nokkapyörän varaan.

PALJUN KÄYTTÖÖNOTTO

- Kärystä löytyy kamiinan savupiippu kahdessa osassa. Asenna piippu paikalleen kamiinaan.
- Aseta tulppa paljun pohjaviemäriin.
- Varmista, että kamiinan tyhjennysproppu on paikallaan sekä paljun poistovesiputki on laskettu alas. Paljun poistovesiputki löytyy kärryn edestä ja kamiinan proppu kamiinan pohjasta.

TÄYTTÖ

- Täytä palju vedellä.
- Kun veden taso on ylittänyt 5 cm ylemmän putken tason, voi kamiinaan sytyttää tulen. Lämmittäessä kannattaa käyttää koivua sen hyvän lämpöarvon vuoksi. Veden pinta nousee noin 3 cm per kylpijä eli reunoja myöden ei paljua kannata täyttää. Vettä paljuun menee yli 1000 litraa.

ÄLÄ SYTYTÄ KAMIINAAN TULTA MISSÄÄN TAPAUKSESSA ENNEN KUIN VEDEN TASO ON TÄYDELLÄ KORKEUDELLA!

- Mikäli kamiinaan sytytetään tuli aiemmin, se sulattaa alumiinisen kamiinan käyttökelvottomaksi.
- Tällöin veloitetaan kamiinan hankintahinta 600 euroa + asennuskulut + 90 euroa/päivä, kun palju ei ole vuokrattavassa kunnossa, enintään kuitenkin 14 päivältä.
- Oikein käytettynä kamiina ei mene rikki.

KAMIINAN LÄMMITYS

- Paljun lämmitys kestää noin 2-4 tuntia riippuen halutusta lämpötilasta sekä ulkoilman lämpötilasta, kun käytetään kylmää vesijohtovettä.
- Suositeltava veden lämpötila on noin 37 astetta. Kylmä vesi painuu pohjalle, joten vettä kannattaa välillä sekoittaa, että pinnalla oleva lämmin vesi saataisiin pohjalle.
- Paljun mukana oleva kankainen kansi kannattaa pitää päällä lämmityksen aikana, sillä se nopeuttaa lämmitystä.

KÄYTÖN LOPETTAMINEN

- Tyhjennä paljon käyttövesi ottamalla tulppa pois paljon pohjalta ja laskemalla vesi maahan paljon edestä olevasta poistoputkesta.
- Paljun tyhjentyessä palju tulee siivota perusteellisesti niin, että kaikki lika poistuu veden mukana. Käytä paljussa olevaa lämmintä vettä avuksesi kärryn huuhteluun.
- Harjaa roskat pois kärryssä olevalla harjalla.
- Poista tuhkat kylmenneestä tulipesästä.
- Poista piippu ja poista mahdollinen noki pois piipun osista.
- Aseta piipun osat niille osoitettuun paikkaan.
- Myös peräkärri tulee siivota huolellisesti.

- Paljun siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan 50 euroa.

KULJETUS

- Nosta sivuilla olevat tuet ylös ja kiristä hyvin.
- Kiinnitä kärry auton vetokoukkuun ja liitä sähköpistoke kiinni.
- Nosta nokkapyörä ylös.
- Poista kiilat.
- Varmista, ettei mitään irtonaisia tavaroita ole peräkärryssä.
- **Varmista myös, että piippu on irrotettu kamiinasta!**

TALVIKÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

- **Vesi ei saa päästä jäätymään!** Jäätynyt vesi rikkoo sekä paljon että kamiinan.
- Vesi pitää poistaa sekä paljusta että kamiinasta käytön jälkeen tai muuten pitää huolta, ettei vesi pääse jäätymään.
- Suosittelemme paljon tyhjennystä, mikäli on vaara, että vesi jäätyy.
- Poista vesi kamiinan alareunassa olevasta tyhjennyspropusta. Mikäli poistoputki on jäässä, on käytettävä uppopumppua paljon tyhjennykseen.
- Poista piippu ja poista mahdollinen noki pois piipun osista.
- Aseta piipun osat niille osoitettuun paikkaan.

HUOM! JÄÄTYNYTTÄ KAMIINAA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA YRITTÄÄ SULATTAA LÄMMITTÄMÄLLÄ! JÄÄTYNYT KAMIINA ON KORJAUSKELVOTON.

- Mikäli kamiina on jäätynyt ja vaurioitunut, veloitetaan kamiinan hankintahinta 600 euroa + asennuskulut + 90 euroa/päivä, kun palju ei ole vuokrattavassa kunnossa, enintään kuitenkin 14 päivältä.
- Oikein käytettynä kamiina ei mene rikki.

TOIVOTAMME LÄMPIMIÄ JA MUKAVIA KYLPYHETKIÄ!