



Tilaisuuden pääisäntä tai hänen valtuuttamansa varahenkilö huolehtii mikrofonit, videokamerat, äänentoistolaitteet ja tietokoneen toimintakuntoon.

Hyvissä ajoin ennen tilaisuutta pääisäntä lähettää tilaisuuden isännälle ja emännälle työryhmien jäsenten yhteystiedot. Näin he voivat varmistaa, että työryhmäläiset saapuvat ajoissa paikalle. Työryhmäluettelon voisi lähettää jo kauden alussa.

Esityksessä tarvittavat laitteet ovat miesten pukuhuoneen kaapissa.

- 2 Jalustapussia, roikkakassi, Rode-mikrofoni, Sony-videokamera ja metallisalkku. Tummansinisellä tunnuksella varustettu avain sopii kaapin lukkoon.
- **Avaimia** on pääisännän nipussa 3 kpl. Nipussa on Abloy-Sento, **mustapäinen avain** -kopiosuoja 2034, jolla avataan **ulko-ovi**, alakerran **väliovi** eteistilaan ja **ovi yläkerran** portaisiin. Oviin on myös soittokellot, (jos joku on sisällä). Tummansinisellä merkityllä avaimella päästään **senioreiden kaappeihin** ylä- ja alakerrassa. **Vaaleansinisellä** merkityllä päästään **yhteisiin varastoihin** (piirtoheitin, virsikirjoja) ja huoneiden oviin yläkerrassa.

1 Salin valaistus.

- Salin **ikkunapuolen** kytkin on **eteisessä** ja **ovenpuolen** kytkin **näyttämöllä**.
- Kruunun himmennin on näyttämöllä, seinällä. Kruunu lisää juhlan tunnelmaa.
- Katon spotteja ohjataan himmentimellä näyttämön sähkökeskukselta, kytkimet ovat keskuksen oikeassa puoliskossa. Kun esitysgrafiikka vaatii pienempää valaistusta, niin spoteilla voi valaista sopivasti yleisöä.

2 Näyttämö

- **Näyttämön verho.** Näyttämön vasemmassa seinässä (salista katsoen) on kampi, jolla avataan näyttämön verhot.
- **Valkokangas:** Näyttämön oikeassa reunassa on valkoinen kytkin valkokankaan käyttämiseksi. Siinä on 3 painiketta: **Alaslasku:** Paina alinta näppäintä, pysäytä keskimmaisella painikkeella. **Ylösnosto:** Paina ylintä näppäintä. Pysäytä päästämällä irti.
- Näyttämön mikrofoni-laitteiston kaapin ovi avataan vain reippaasti vetämällä kaapin ovesta, samoin painetaan kiinni!!

3 Sähköiset kytkennät:

- **Kaapin laitteiden sähkösyöttö:** Kytke päälle roikan kytkimestä. Tässä kaapissa ei saa tehdä muuta. (Vaan on joskus pakko, kun joku on sekoittanut.)
- **Yhdistyksen tietokone sijoitetaan** pöydälle näyttämön vieressä ovenpuoleisessa päässä. Pistorasia löytyy näyttämön reunasta. Tietokone kytketään HDMI-kaapelilla näyttämön etureunassa olevaan HDMI-liittimeen, josta kuva ja ääni välittyy projektorille ja sen kautta ääni sekoittimelle.



- **Laser-projektori on asennettu** näyttämön kattoon. Projektori käynnistetään kaapista löytyvällä **Vivitek**-kaukosäätimellä osoittamalla keskelle näyttämön kattoa. Tarvittaessa vaihdetaan signaalin tuloliitäntää **HDMI**-näppäimellä.
 - **Logitec-kamera:** Kytetään USB-kaapelilla jakajaan L-liittimeen ja kiinnitetään senioreiden kaapista haettuun kamerajalkaan. Ei nykyään käytetä useinkaan.
 - **Sony-kamera:** Kiinnitetään senioreiden kaapista haettuun kamerajalkaan. Virtasyöttö kytetään kahvan sisällä olevaan liittimeen. Nykyään ei enää striimata eli esitys vain tallennetaan muistikortille ja toimitetaan Markku Viitaselle tai Pentti Mäenpäälle. Jos joskus tarvii niin voidaan kytkeä jakajaan S-liittimeen.
 - **Käsimikrofoni** otetaan alumiinisalkusta, asetetaan siihen paristot. Mikrofonin radiovastaanotin on kaapissa valmiina. Sen taajuus on 620,350 Mhz. Testataan toimivuus. Toiminnan kokeilun jälkeen tulisi mikrofonit vielä sammuttaa ja panna uudelleen **päälle vasta tilaisuuden alkaessa**. Muuten patterit kuluvat turhaan. Toimintakeskus radion taajuus 626,250 Mhz.
 - **Sankamikrofoni** otetaan tarvittaessa käyttöön ja sen vastaanotin metallisalkusta muuten samaan tapaan, mutta vastaanotin täytyy sijoittaa kaappiin ja kytkeä sekoittimen vapaaseen kanavaan. Kaapista löytyy 6,3 mm:n plugikaapeli.
 - Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös kaapissa oleva langallinen mikrofoni.
 - Vahvistimen säätöihin EI SAA KOSKEA! (on vaan joskus pakko) Pääisäntä huolehtii **äänentoistolaitteiden kytkennästä** ja tilaisuuden isäntä avustaa häntä tarvittaessa.
 - (Tallennettujen videoiden ääni saadaan projektorin kautta myös salikaiuttimille. Ääni tulee PC:ltä HDMI-kaapelilla projektorille ja siitä RCA-kaapelilla sekoittimelle.) tai (Tallennettujen videoiden ääni saadaan USB-jakajaan liitetystä äänikortista myös salikaiuttimille erillisellä kaapelilla, jossa 3,5 mm:n ja 6 mm:n liittimet.)
 - **Mikrofonin** teline on miesten pesuhuoneen eteisessä ja **teline sijoitetaan puhujanpulpetin viereen** siten, että puhujan on helppo säätää mikrofoni sopivalle korkeudelle ja etäisyydelle. Varren korkeus säädetään varren keskiosasta. Toinen kevyt mikrofoni on liikkuvaa puhujaa varten.
 - Telinemikrofonissa on kaksi AA-paristoa ja head-set’issä yksi. Uusia pattereita on alumiinilaukussa.
- 4** Salin takaosassa ei ole enää mustat pienet kaiuttimet. Ne saadaan käyttöön kytkemällä pistoke pistorasiaan ja painamalla virta päälle kaiuttimesta . Sekoittimessa varmistetaan, että sekoittimen **PHONES** liittimeen on kytketty kaapin vasemmassa seinässä olevan reiän kautta tuleva kaapeli.



- 5 Tavallisen jäsentapaamisen projektorin kuvanhallinta ja äänenhallinta kuvataan ohjeessa **Vakasen esityksen pito.docx**
- 6 Tilaisuuden jako YouTubeen kautta striimattuna on ohjeessa **OBS Studio käyttöä.docx**. Nyt ei olla enää jaettu striimattuna.
- 7 Laitteiden kytkennät YouTube lähetyksiä ja paikallista katsomista varten on kuvassa **Striimauslaitteet neliäs.odg**.
- 8 **7-reikäiseen USB-jakajaan** kytketään seuraavasti: A = Audio äänikortti, tulo salin mikseriltä ja lähtö myös salin mikserille, D = diavaihtaja, L = Logitec videokamera, R = Rode mikrofoni, S = Sony videokamera, M = Mouse. Tätä on käytetty striimauksen aikana. Tätä ei oo nykyään enää tarvittu kun ei striimata.
- 9 Pääisännän ollessa estyneenä hänen **valtuuttamansa varahenkilö tulee erityisesti opastaa** laitteiden kytkentöihin ja käyttöön.
- 10 Kuvan näkymiseksi paremmin valkokankaalta voisi etummaisiet loistevaloryhmät sammuttaa. Sen voi tehdä löysäämällä keskuksen pääkytkimen yläpuolella olevia tulppasulakkeita. Toisen ryhmän keskimmäisen ja 3. ryhmän alimmaisen sulakkeen löysääminen saa loisteputkien etummaisiet ryhmät sammumaan. **Muista kiristää tilaisuuden jälkeen.**
- 11 Tilaisuuden päätyttyä kaikki laitteet palautetaan säilytyspaikkoihinsa. Sähköt katkaistaan ja ovet suljetaan.
- 12 Pääisäntä ottaa maksutabletin ja maksupäätteen mukaan salkkuun ja huolehtii niiden latauksesta ennen seuraavaa tilaisuutta.

Metallisalkun sisältö

Senioreiden kaapissa säilytettävän metallisalkun sisältö

Käsimikrofoni	1
Käsimikrofonin vastaanotin	1
Käsimikrofonin vastaanottimen antennit	2
Käsimikrofonin tehrolähde	1
Sankamikrofoni	1
Sankamikrofonin vastaanotin	1
Sankamikrofonin vastaanottimen tehrolähde	1
Sankamikrofoni 2	1
Sankamikrofonin vastaanotin 2	1
Sankamikrofonin vastaanottimen tehrolähde 2	1
Käsimikrofonin kiinnike	1



Paristoja AA	n
Paristoja AAA	n
Kaapeli 6,3 – 6,3 mm:n plugi	1

Poista käsimikrofonin paristot ja aseta ne mikrofonin viereen.