

Liikuntahallin tulostauluvaunun käyttö

Tulostaulu

1. Avaa kärryn kansi neljästä kiinnityslukosta. Ota alalaatikosta pitkä kaapeli ja kytke sen pää, jossa lukee **VAUNU**, vaunun portteihin 1, 2 ja 3. **Varmista että liittimet ovat oikein päin** kytkiessä, niin ne eivät rikkoudu. (liittimen ”logopuoli” ylöspäin)
2. Kytke pää, jossa lukee **SEINÄ** keskikatsomon viereiseen mustaan ohjausrasiaan portteihin 1, 2 ja 3. **Varmista että liittimet ovat oikein päin** kytkiessä niin ne eivät rikkoudu.
3. Ota ylälaatikosta POWER-kaapeli ja kytke se lattiassa olevaan kaivoon ja toinen pää vaunun POWER porttiin. Vaunun liitin laitetaan uraan ja väännetään oikealle, jotta kaapeli lukittuu.
4. Nyt voit kytkeä sähköt päälle vaunun laitteille pistorasiajakajan **REAR-kytkimestä**.
5. Sitten voit kytkeä toimitsija laitteen vaunun **porttiin 5** ja toinen pää toimitsijalaitteeseen porttiin **DATA SUPPLY**.
6. Nyt tulostaulu on valmis käytettäväksi, joten käynnistä läppäri ja tarvittavat ohjelmat.
7. **PURKAMINEN:** Kytke sähköt pois pistorasiajakajan **REAR ja FRONT kytkimestä**. Nyt voit purkaa kaapelit haluamassasi järjestyksessä. **Palauta tavarat siististi paikoilleen (katso kuvasta laatikoiden ja piuhojen järjestys)!** Sulje myös kärryn kannet kiinnityslukoista (6kpl).

Ääni

1. Kytke **kaapeli 4** vaunun **porttiin 4** ja toinen pää lattiakaivoon porttiin **D1**.
2. Kytke AUX kaapeli porttiin **AUX** ja soita musiikkia haluamaltasi laitteelta.
 - a. Varmista, että sinulla on oikea adapteri, joka sopii puhelimeen yms.
3. Langallisen mikrofoniin voi kytkeä porttiin **MIC1** tai **MIC2**.
4. Äänenvoimakkuutta ohjataan välinevarastosta löytyvällä iPadilla (pinkoodi 123456).
 - a. Valitse Yamahan ohjelmasta koripallo ja pystyt säätämään nyt äänenvoimakkuutta.
 - b. Varmista että iPad on yhdistetty verkkoon Munkka AV ohjaus, jotta laite toimii oikein.

Skrollaa alas ja katso ohjekuvat!

HUOM! Laitteiden väärinkäytöstä ja sotkemisesta peritään maksu!